
# Assistent ® N 24








Electrolux home products Norway Risløkkveijen 2 Postboks 77, Økkern 0508 OSLO tfn 815 00 560

- 7 Norsk
- ① Dansk
- (19) Suomi
- **English / American**
- 36 Deutsch
- 42 Français
- 48 Español
- 54 Italiano
- 60 Polski
- 66 Magyar
- 71 Русский





















SER.NO







# Sikkerhedsforskrifter

Assistent er meget enkel at bruge, men vi vil dog anbefale, at læse brugsanvisningen nøje igennem før i brugtagning for at undgå forkert anvendelse og unødige risici for ulykker.

Der må kun benyttes originalt tilbehør til Assistent. Gem brugsanvisningen til senere brug. Lad brugsanvisningen følge med Assistent, hvis den overdrages til ny ejer.

# Installation og service

- Maskinen er beregnet til normal brug i en privat husholdningen i Danmark, som beskrevet i denne brugsanvisning. Bruges den på anden måde, er der risiko for ting- eller personskade.
- Maskinen er ikke beregnet til kommerciel brug.
- Maskinen er ikke jordforbundet og må derforikke anvendes udendørs.
- Ledningen er i specialudførelse og skal, hvis den beskadiges, udskiftes med en ledning af samme type. Udskiftningen skal udføres af autoriserede serviceværksted.
- Brug aldrig en beskadiget maskine eller beskadiget udstyr. Udfør aldrig selv indgreb på maskinen. Dette kan forårsage både ting- og personskade.
  - Er maskinen defekt, indleveres den til reparation på autoriserede serviceværksted.
- Maskinen skal stå på et plant og stabilt underlag under brug.

# **Anvendelse**

 Maskinen er beregnet til brug af voksne – lad aldrig børn lege med maskinen, og lad aldrig

- børn være i nærheden af en maskine, som kører, uden opsyn. Lad aldrig en maskine, som kører, stå uden opsyn.
- Undgå kontakt med de bevægelige dele, når maskinen kører. Brug ikke tilbehør, der ikke er sat korrekt sammen, eller som ikke er beregnet til maskinen.
- Stik aldrig hænder eller andre genstande ned i maskinen eller i nærheden af maskinens tilbehør, når maskinen kører. Både hænder og maskine/tilbehør kan tage skade.
- Nogle dele er skarpe, f eks lenderens knive og grøntsaggsnitterens skiver. Vær forsigtig ved håndtering og rengøring af disse og opbevar dem utilgængeligt for børn.
- Tag stikket udaf stikkontakten, når maskinen ikke er i brug, under rengøring og når der sættes tilbehør på og af. Træk i selve stikket, ikke i ledningen.
- Kontrollér, at ledningen ikke er beskadiget eller beskadiges af skarpe kanter eller varme flader.
- Motorhuset må ikke nedsænkes i vand under rengøring. Dette kan give risiko for kortslutning og elektrisk stød.

# **Bortskaffelse**

Hjælp med at forebygge ulykker, når Assistent maskinen skal kasseres.

Træk stikket ud af stikkontakten ved at trække i stikket aldrig i ledningen.

Skær ledningen af helt inde ved maskinen. Aflever maskinen på en genbrugsplads, da mange dele kan genbruges.

# **Udpakning**

Kontroller at maskinen er hel og at alle dele er medleveret. Eventuelle transportskader, fra en transport, som De ikke selv har foretaget, skal inden 7 dage anmeldes til forhandleren. Inden Assistent tages i brug første gang Vask al tibehør af inden Assistent tages i brug

# **Beskrivelse av Assistent**



Efterlad ikke maskinen tilsluttet stikkontakten. Bevægelige dele kan forårsage skade på person.

# Følgende indgår i basismodellen:

- 1. Motorhus med drivudtag
- 2. Panel
- 3. On/Off-knap og minudistillingsknap
- 4. Regulering af hastighed
- 5. Beskyttelseslåg til drivudtag
- 6. Specialledning med stik
- 7. Mærkeplade, (placeret på maskinens underside)
- 8. Rustfri skål, 7 liter
- 9. Låg til skål
- 10. Kantskraber
- 11. Rulle
- 12. Skraber

#### Start/stop

Sæt stikket i stikkontakten. Lyset omkring knapperne tændes, så det er lettere at se markeringerne på knapperne - det er også et advarselssignal om, at maskinen kan startes. Lad aldrig maskinen stå uden opsdyn, når stikket sidder i. Når maskinen ikke er i brug, skal stikket altid tages ud af stikkontakten.

Maskinen startes ved at dreie minutursknappen (3) hen på ON for aufbrudt drift eller på den ønskede tid fra 1 til 12 min. Ønskes det at standse maskinen eller afbryde en indstillet tid, drejes knappen tilbage på OFF.

Med hastighetsvælgeren (4) er det muligt at regulere skålens omdrejningstal mellem ca. 45 og 130 r/min. I de forskellige beskrivelser af tilbehøret er den passende hastighed anført. Ved brug sf blender skal knappen altid stå på Indstilling.

# 2

# Montering af skål, rulle og kantskraber



Vigtigt! Træk stikket ud af kontakten ved af- eller påmontering af tilbehør. Der er risiko for klemmeskader mellem skål og arm/armfæste/ motorhus. Sæt aldrig hænder eller genstande ned i skålen når maskinen kører.

Sæt skålen fast på drivudtaget, som vist på billedet.

#### Kantskraber

Sæt kantskraberen i udtaget. Kantskraberen må ikke berøre bunden. Gør den det, skal kantskraberens højde ændres ved at justere skruen i udtaget med en stjerne skruetrækker.

#### Rulle

Rullen monteres ved først at løsne håndskruen (A) ved armfæstet, så

armen kan føres ind mod skålens midte. Træk splitten (B) på armen op og montér rullen ved at trykke splitten ned i rullen. Derefter kan armen låses fast i den ønskede position.

Ved æltning af dej skal armen med rulle låses fast 20 - 40 mm fra skålens kant. Den kan så bevæge sig mod skålens midte og tilbage til den indstillede position.

# Sådan bruges skål, rulle og kantskraber

#### Gærdei

Hvedebrød og løs brøddej med op til 1,5 I væske. Hård brøddej med op til 1 I væske. Smelt evt. fedtstof.

Start maskinen ved lav hastighed. Lås rullen 20 -40 mm fra skålens kant. Skru op på høj hastighed.

Ælt deien i 5 min. med mindre andet er anført i opskriften.

Løsn armen og sæt skålens låg løst på under hævning.

# Bløde kager 1 – 4 portioner

Bland ved høj hastighed i ca. 5 min. Fedstof skal altid smeltes. Før rullen mod skålens midte nogle gange. Stands maskinen, så snart dejen er blandet godt.

# Flødeskum (Piskning) 0,5 – 1 l

Pisk med rulle og kantskraber ved middel/høj hastighed, indtil fløden

# Fars, pølsefars, patéer 0,5 - 3 kg

Bland ved lav hastighed. Hvis der blandes store mængder, kan det være en god idé at låse rullen fast 10 - 20 mm fra skålens kant. Bland først

alle ingredienserne med undtagelse af kødet, til en jævn masse. Tilsæt det hakkede kød.

## Kartoffelmos 0,5 - 1,5 kg

Mos kartoflene på middel/høy hastighet og tryk samtidig rullen mod skålens kant. Sank derefter hastigheden, før du tilsættes flere ingredienser.

## Rå tyttebærmos 0,5 - 2,1

Brug kun rullen. Kør ved lav hastighed og tryk rullen let mod skålens kant, indtil bærrene er mosede.

Stand maskinen, fjern rullen og montér kantskrabaren.

Rør derefter ved høj hastighed.

Marengs 4 - 12 æggehvider

Pisk æggehviderne stive ved høj hastighed.

Hvis De ofte har brug for Assistent til piskning, anbefales det at anskaffe hurtigpiskeren.

# Rengøring



Maskinen må ikke nedsænkes i vand. Det kan forårsage kortslutning, hvilket er forbundet med livsfare.

Brug dejskraberen til at tømme skålen. Ved rengøring af rullen bruges kanten af dejskraberen til at skrabe rullen ren. Skål, rulle, kantskraber og skraber kan vaskes i opvaskemaskine. Sæt plastdelene i den øverste opvaskekurv. Derved undgås, at opvaskemaskinens tørreelementer

deformer plasten. Tør maskinen af efter brug. Det er normalt tilstrækkeligt at tørre den af med en fugtig klud, men en smule mildt rengøringsmiddel kan eventueltbruges.

Brug ikke stærke eller ætsende rengøringsmidler.



# Dejkrog

Der er risiko for klemmerskader mellem den roterende skål og dejkrogen. Stik aldrig hænder eller genstande ned i skålen, når maskinen kører.

Sæt dejkrogen fast i udtaget, som vist på billedet.

Afstanden fra skålens bund til krogen skal være 4 – 5 mm for ikke ad skade skålen. Højden kan eventuelt ændres ved at justere skruen i armfæstet med en stjerneskrutrækker.

Sæt dejkrogen fast ved at føre armen (1) ind over dejkrogen og trykke splitten (2) ned i hullet på dejkrogen, som vist på billedet.

Dejkrogen kan nu bevæge sig ind mod skålens midte, så ingredienserne kan bearbejdes optimalt. Lås evt armen (3) med dejkrogen fast en smule fra skålens kant.

Sæt kantskraberen fast i dejkrogens fæste, som vist på billedet.

# Hvedebrødsdej og løs brøddej med 1 – 1,5 l væske.

Start ved lav hastighed. Lås ikke dejkrogen fast. Ved store mængder tilsættes det meste af melet. Ælt dejen godt igennem. Tilsæt evt mere

Dejen bør æltes i 6 – 8 min.

Lås dejkrogen fast i skålens midte og kør ved middel hastighed.

# Rengøring

Deikrogen kan væskes i opvaskemaskine.



# Hurtigpisker



Træk maskinens stikprop ud af stikkontakten inden af- og påmontering påbegyndes. Stik aldrig hænder eller andre genstande ned skålen, når maskinen kører.

Sæt staven i maskinens drivudtag, så den sidder godt fast. Placér skålen over staven således at hårdtaget vender mod betjeningspanelet. Tryk skålen nedad og drej den, så den hviler på maskinen.

Saml hurtigpiskeren.

Sæt hurtigpiskeren fast på staven.

Piskeren er beregnet til piskning af flødeskum 1 – 8 dl, æggehvide

2 – 20 stk., pandekagedej 0,5 – 2,5 l. Brug altid middel/høj hastighed, når du pisker.

### Rengøring

Vask piskeren af i hånden.

Skålen kan vaskes i opvaskemaskine. Anbring den i øverste opvaksekurv, så undgås, at opvaske maskinens tørreelementer deformerer plasten.



# Citruspresser



Vigtigt! Træk stikket ud af kontakten ved af- eller påmontering af tilbehør.

#### Montering

Sæt citruspresseren fast, som vist på billedet.

Brug citruspresseren til appelsiner, grapefrugter og citroner. Skær frugten i halve. Hold den halve citrus mod presseren og kør maskinen ved middel/høj hastighed.

Det er som regel tilstrækkeligt at skylle citrus- presseren af i varmt vand, men den kan også vaskes i opvaskemaskine. Anbring den i øverste opvaskekurv, så undgås, at opvaskemaskinens tørreelementer deformerer plasten.



# **Blender**



kører. Tag stikket ud af stikkontakten, når maskinen efterlades uden opsyn.

Læg maskinen på siden og fjern drivudtagets beskyttelseslåg, som i stedet placeres over det normale drivudtag. Sæt blenderen fast i udtaget ved at dreje den med uret. Montér låget (A) på blenderen.

Læg det, som skal hakkes, blandes eller blendes, i blenderglasset, Sæt låget på.

Kør maskinen ved højeste hastighed, indtil alt er godt blandet/blendet, Det værer normalt 30 – 40 sek.

Undgå at køre blenderen i mere end 3 min af gangen ved finhakning af tørre produkter og i mere end 9 min af gangen ved blending af flydende produkter.

Med blenderen følger et ekstra låg, som passer inde i blenderglasset. Låget er beregnet til når der skal findeles små mængder, f .eks. krydderier.

Låget forhindrer, at krydderierne sætter sig fast på blenderens vægge og giver en hurtigere og bedre findeling.

Hvis der skal tilsættes ingredienser undervejs, fjernes det lille låg, så

ingredienserne kan tilsættes.

For at opnå det bedste resultat, bør glasset ikke fyldes mere end 75% med flydende produkter og ca. 50% med tørre produkter.

Krydderier hakkes fint of jævnt, hvis de tilsættes lidt ad gangen gennem det lille hul i låget.

Tykke saucer og puréer blive fine og jævne, hvis has-tigheden varieres, dvs tænder og slukker maskinen undervejs.

Blenderen er god til at hakke mandler, nødder og løg. Blenderen er også velegnet til at lave børnmad.

# Rengøring

Blenderglasset er lettest at gøre ren, når det fyldes med varmt vand og en dråbe opvaskemiddel.

Lad det køre i nogle sekunder og skyl så glasset i varmt vand.

Blenderglasset må ikke vaskes i opvaskemaskine, da tætning og lejer kan tørre ud.



# Kødhakker



Vigtigt! Træk maskinens stik ud af stikkontakten inden af/påmontering begyndes. Stik aldrig hænder eller genstande ned i hakkeren – valsen er meget skarp. Brug altid stopperen. Lad aldrig børn være alene med en kødhakker, som kører. Tag stikket ud af stikkontakten, når maskinen efterlades uden opsyn.

## Følgende dele indgår:

- 1. Hus
- 2. Valse
- 3. Kniv 4. Hulskive
- Pølserina
- 6. Pølsehorn Låsering
- 8. Påfyldningsbakke
- 9. Stopper
- 10. Stænkskærm

Ekstra tilbehør: 4 stk hulskiver i forskellige grovheder samt en kniv. Købes separat.

Sæt huset fast over drivudtaget. Spænd vingemøtrikken og placér valsen, så den går helt ned i udtaget.

Hakning: Montér del 3, 4 og 7. Læg derefter maskinen på siden og sæt påfyldningsbakken fast.

Pølsestopning: Montér del 5, 6 og 7. Læg derefter maskinen på siden og sæt påfyldningsbakken fast.

Demontering sker i omvendt rækkefølge.

# Brug - Hakke

Brug kødhakkeren til at hakke kød, flæsk, lever, fisk, kartofler, kål, grønkål, spinat, appelsiner osv. Skær det, som skal hakkes, i stykker eller grove strimler.

Grøntsager bør blancheres, før de hakkes. Kør maskinen ved høj hastighed. Brug stoperen ved påfyldning - ikke gafler eller skeer. Lad maskinen selv bestemme farten - fyld langsomt på.

Ved hakning af kød kan sener sætte sig omkring knivene og forringe resultatet. Sker dette, skal låsering og hulskive fjernes og knivene rengøres. Tag stikket ud af stikkontakten, inden demontering af kødhakkeren.

Ved hakning af kød eller fisk til fars, skal du hakke løget med, hvis det indgår i opskriften. Kødhakkeren "renses ud" ved at slutte af med at hakke 1 – 2 tvebakker eller knækbrød.



Pølsestopning: Sæt pølsekindet på pølsehornet. Fyld huset med pølsefars. Kør maskinen ved lav hastighed. Træk pølseskindet udad, efterhånden som det fyldes med fars.

Hvis der kommer luft i pølsen, standses maskinen, hvorefter luften forsigtigt presses bagud via rillerne på pølsehornet.

## VIGTIGT!

# Rengøring

Hus, valse, kniv, hulskive og låsering vaskes af ihånden. (De misfarves

og tørrer ud ved vask i opvaskemaskine).

Lad dem lufttørre og smør hulskive og kniv med madolie, før delene samles iden.

Plastdelene kan vaskes i opvaskemaskine. Anbring dem i øverste opvaskekurv, så undgås, at opvaskemaskinens tørreelementer deformerer plasten.

# 8

# Frugtpresser / moser Tilbehør til kødhakker

Vigtigt! Træk maskinens stik ud af stikkontakten inden af og påmontering begyndes. Stikk aldri hender eller genstande ned i frugtpresseren - kvernvalsen er meget skarp. Brug alltid stopperen. Lad aldrig børn være alene med frugtpresseren, når den kører. Trekk stikket ud af stikkontakten, når maskinen efterlades uden opsyn.

# Følgende dele indgår:

- 1. Valse
- 2. Ventil
- 3. Siate
- 4. Stilleskrue
- 5. Stilleknap
- 6. Sigteskinne

# Montering

Hus med tilhørande valse skal først monteres på maskinens drivudtag. Frugtpresseren er monteret ved levering.

Demontering/montering som vist på billedet.

Ved montering af frugtpresseren, skal stilleskruen (4) gå ind igennem sien og ind i den hvide ventils (2) rille, skru derefter knappen (5) på.

Læg maskinen på siden og sæt stænkskærm og påfyldningsbakken

# Indstilling af sigtegrad

Er stilleskruen skruet helt i bund, får man mest muligt ud af det, som

sies. Løsn og drej skruen udad, hvis konsistensen skal ændres. Lås derefter skruen fast.

Du kan ved hjælp af frugtpresseren lave frugt og bær til mos eller puré. Skær frugten i stykker. Tomater, appelsiner, stikkelsbær, udstenede blommer og kirsebær sigtes rå, hvorimod æbler først skal koges let. Kør maskinen ved høj hastighed.

#### VIGTIGT!

## Rengøring

Hus, valse og alle dele, som indgår i frugtpresseren, skal vaskes i hånden og dernæst lufttørres.

Kun påfyldningsbakke og stopper kan vaskes i opvaskemaskine.

Anbring dem i øverste opvaskekurv, så undgås at opvaskemaskinens tørreelementer deformer plasten.

# Riveindsats Tilbehør til kødhakker



Vigtigt! Træk maskinens stik ud af stikkontakten inden af- og påmontering begyndes. Stik aldrig hænder eller genstande ned i riveindsatsen - valsen er meget skarp. Brug altid topperen. Lad aldrig børn være alene med maskinen, når den kører. Tag stikket ud af stikkontakten, når maskinen efterlades uden opsyn.

# Følgende dele inngår

- 1. Rivejern
- 2. Rivevalse

## Montering

Hus med tilhørande valse skal først monteres på maskinens drivudtag. Montering foretages som vist på billedet. Læg maskinen på siden og sæt stænkskærm og påfyldningsbakke på.

## Bruk

Brug riveindsatsen til at rive nøddler, mandler, brødskorper, parmesanost,

gulerødder, kartofler osv. Kør maskinen ved høj hastighed.

# VIGTIGT!

# Rengøring

Hus, valse og alle dele, som indgår i riveindsatsen, skal vaskes i hånden og dernæst lufttørres.

Kun påfyldningsbakke og stopper kan vaskes i opvaskemaskine.

Anbring dem i øverste opvaskekurv, så undgås, at opvaskemaskinens tørre elementer deformerer plasten.

# 10

# Pastatilbehør Tilbehør til kødhakker



Vigtigt! Træk maskinens stik ud af stikkontakten inden af- og påmontering begyndes. Stik aldrig hænder eller genstande ned i tilbehøret - valsen er meget skarp. Brug altid stopperen. Lad aldrig børn være alene med maskinen, når den kører. Tag stikket ud af stikkontakten, når maskinen efterlades uden opsyn.

# Følgende dele inngår

- 1. Låsering
- 2. Pastaskive

Det findes 4 forskellige pastaskiver.

Hus med tilhørande valse skal först monteres påmaskinens drivudtag. Derefter sker montering, som vist på billedet. Læg maskinen på siden og sæt påfyldningsbakken på.

# Tips

Kør ved høj hastighed. Kør pastaen ud på et viskestykke, der opsuger væske, så pastaen tørrer hurtigere.

# **VIGTIGT!**

# Rengjøring

Påfyldningsbakken og stopperen kan vaskes i opvaske-maskine. Anbring dem i øverste opvaskekurv, så undgår du, at tørreelementer deformerer plasten. De øvrige dele vaskes i hånden.

# 11

# Kagesplade Tilbehør til kødhakker



Vigtigt! Træk maskinens stik ud af stikkontakten inden af- og påmontering begyndes. Stik aldrig hænder eller genstande ned i kagesprøjteren - valsen er meget skarp. Brug altid stopperen. Lad aldrig børn være alene med maskinen, når den kører. Tag stikket ud af stikkontakten, når maskinen efterlades uden opsyn.

# Følgende dele inngår:

- 1. Sprøyteskinnen
- 2. Låsering
- 3. Kagesprøjte
- 4. Pølsering

Hus med tilhørande valse skal först monteres på maskinens drivudtag.

Pølseringen monteres til styring af valsen, se billede.

Sprøjteskinnen skal placeres i tilbehøret, så "håndtaget" vender udad. Læg maskinen på siden og justér tilbehøret, så skinnen ligger vandret, inden du spænder låseringen fast. Sæt påfyldningsbakken på.

Kør ikke ved for høj hastighed. Klip en strimmel ud af dobbelt bagepapir og drys mel på den. Sprøjt kagestængerne ud på denne, så er det lettere

Påfyldningsbakken og stopperen kan vaskes i opvaske-maskine. Anbring

dem i øverste opvaskekurv, så undgås, at tørreelementer deformerer plasten.

De øvrige dele vaskes i hånden.



# Grønnsakssnitter



Stik aldrig hænder eller genstande ned i påfyldningshullet. Brug altid stopperen. Tag ikke grøntsager ud af påfyldningshullet, når maskinen kører. Lad aldrig børn være alene med grøntsagssnitteren, når den kører. Tag stikket ud af stikkontakten, når maskinen efterlades uden opsyn.

## Følgende dele inngår:

- 1. Tromlehus
- 2. Stopper
- 3. Låsering
- 4. Vingemøtrik
- 5. Middelgrov rivetromle
- 6. Skivetromle
- 7. Grov rivetromle

# Montering første gang

Grøntsagssnitteren er ved levering monteret med en tromle. Vælg først tromle

Fjern låseringen ved at dreje den mod højre, og placér tromlen i tromlehuset. Sæt låseringen på plads igen og lås den fast ved at dreje den mod venstre. Løsn vingemøtrikken på tromlehuset, før tromlehuset sætters på maskinens drivudtag.

Kontrollér, at rillen i tromlen går præcist ind i drivudtaget. Hvis ikke, kan tromlen ikke køre rundt. Skru vingemøtrikken fast igen, og læg maskinen på siden.

#### Bruc

Vælg tromle efter det, der skal rives eller skæres i skiver. Herunder et par forslag til, hvad de forskellige tromler kan bruges til:

**Middelgrov rivetromle:** rodfrugter og grøntsager til salat. Mandler og nødder til bagning. Frugt og ost.

Skivetromle: kartofler, løg, rodfrugter, frugt og grøntsager.

**Grov rivetromle:** rodfrugter, grøntsager og frugt til supper og tærter. Mandler, nødder og kogechokolade til garnering. Ost og osteskorper.

Ekstra tilbehør: 3 ekstra tromler. Købes separat:

- 8. Fin rivetromle
- 9. Tromle til at skære i strimler
- 10. Rivetromle til kartofler (f.eks. til kartoffelpandekager).

#### Rengøring

Alle dele undtagen stopperen kan vaskes i opvaskemaskine. Stopperen bør ligeledes ikke nedsænkes i vand.

Anbring delene i den øverste kurv, så undgås, at opvaskemaskinens tørreelementer deformerer plasten.



# Melkværn

Vigtigt! Træk maskinens stik ud af stikkontakten inden af- og påmontering begyndes. Stik aldrig hænder eller genstande ned i kværnen.

## Følgende dele indgår:

- 1. Hus
- 2. Påfyldningsskrue
- 3. Ring
- 4. Kegle
- 5. Knap til indstilling af malegrad
- 6. Låsering
- 7. Påfyldningsskål
- 8. Vingemøtrik

# Montering første gang

Kontrollér, at påfyldningsskruen går helt ind i udtaget, før du spænder vingemøtrikken. Ellers løber skruen ikke med rundt. Læg maskinen på på siden, og sæt påfyldnings-skålen på.

# Brug Påfyldning – indstilling – start

Fyld det, der skal males, på – max. 1 250 g.

Indstil malegrad: Drej indstillingsknappen mod højre for grovere og mod venstre for finere maling.

Start maskinen på middel hastighed. Det er muligt at justere både hastighed og malingsgrad, mens maskinen kører.

# Hvad kan males?

Kværnen er kun beregnet til at male tørre ingredienser.

**Følgende kan males:** hvede, rug, byg, boghvede, hirse og ris – grovt såvel som fint

Desuden kan havre, blomsterfrø, krydderikorn, tørrede krydderurter, valmuefrø, tørrede svampe, sojabønner og kaffe males.

Selv majs kan males ( ${\bf OBS}$  – ikke popcorn). Vi anbefaler, at majs males ad 2 gange – først groft og derefter fint.

# Demontering

Tag stikket ud af stikkontakten. Skru kværnen fra hinanden, mens

maskinen ligger på siden, så slipper man for kornrester i drivudtaget. Begynd med at løfte skålen af. Skru derefter låseringen af. Fjern så de forskellige dele og til sidst huset.

## VIGTIGT!

# Rengøring

Indstillingsdelen må ikke vaskes, men skal kun tørres af.

Ring og kegle skal normalt blot børstes rene med en pensel. De kan eventuelt vaskes i hånden og lufttørres.

Alle plastdele tåler maskinopvask og skal så anbringes i opvaskemaskinens øverste opvaskekurv.

Er der f eks malet aromatiske krydderier eller kaffe, skal du altid rengøre kværnen, da den ellers giver afsmag. Kværnen bør også rengøres efter maling af olieholdige planter. Males der kun forskellige typer korn, behøver man ikke at rengøre kværnen efter hver gang.

Alle dele skal være helt tørre, før de monteres.

## **Ved montering**

Monteringen bliver lettere, når maskinen står op.

Begynd med at sætte huset fast på drivudtaget og fortsæt som vist på billedet.

Ved montering skall man være opmærksam på følgende:

- Det firkantede hul i påfyldningsskruen skalvære fri for kornrester – ellers kan malegraden ikke justeres.
- Kontrollér, at ringen sidder korrekt, før keglen monteres i påfyldningsskruens hul.
- Indstillingsknappens udtag skal passe ind i husets modsvarende udtag.



# Flagekværn

Vigtigt! Træk maskinens stik ud af stikkontakten inden af- og påmontering begyndes. Stik aldrig hænder eller genstande ned i kværnen.

# Følgende dele indgår:

- 1. Hus
- 2. Kile
- Valse
  Hylster
- 5. 2 skruer
- 6. Påfyldningsskål
- 7. Vingemøtrik

## Montering første gang

Kvarnen er monteret ved levering.

Før montering af kværnen på Assistent, løsnes vinge-møtrikken en smule, inden kværnen sættes fast på drivudtaget.

Kontrollér, at valsen går helt ind i udtaget, før vingemøtrikken spændes. Ellers løber valsen ikke med rundt. Læg maskinen på siden og sæt påfyldningsskålen på.

#### Brug

# Påfyldning og start

Fyld det, der skal kværnes, på – max. 1 250 g. Start maskinen på middel hastighed. Det er muligt at justere hastigheden, mens maskinen kører.

#### Hvad kan kværnes?

Kværnen er kun beregnet til tørre ingredienser, såsom havre, hvede, rug, byg, ris og boghvede.

#### **Vigtigt**

Brug kun rent korn. Hårde fremmedlegemer,såsom sten, kan skade valsen. Hvis der opstår problemer under kværningen, skal kværnen stoppes og årsagen findes. Tag stikket ud af stikkontakten. Prøv under ingen omstændigheder at trykke med hårde genstande, såsom en kniv eller skaftet på en ske.

## Demontering

Tag stikket ud af stikkontakten. Skru kværnen fra hinanden, mens maskinen ligger på siden, så går det lettere.

Løft skålen af. Skru derefter skruerne af. Tag godt fast i valsen og træk den ud. Fjern kilen.

#### VIGTIGT!

## Rengøring af flagekværnen

Det er ikke nødvendigt at rengøre flagetilbehøret, hver gang det har været i brug, men valse og husets to dele skal af og til tømmes for rester.

Delene må ikke dyppes i vand eller skylles under rindende vand.

Tør husets to dele af med en fugtig klud. Børst valse og kile af med en tør pensel.

# **Ved montering**

Monteringen bliver lettere, når maskinen står op.

Start med at sætte huset fast på drivudtaget og fortsæt, som vist på billedet.

Vigtigt: Der må ved montering ikke findes korn eller andre rester i huset eller hylsteret.

# Fejl og mangler / Afhjæplningsret



I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.

Konstateres fejl eller mangler ved dette produkt indenfor reklamationsperioden skal produktet indleveres til vort serviceselskab **Electrolux Hvidevare-Service A/S** enten via forhandleren eller på tlf.: 70 11 74 00 for nærmeste adresse.

## Omfang og bestemmelser

Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikationsog materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning her i landet.

For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.

## Afhjælpningsretten omfatter ikke

Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer.

Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor produktet er købt.

Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt.

Produktansvar Dette produkt er omfattet af "Lov om produktansvar". Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede produkt.

#### Forbehold

Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forbehold:

- At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
- At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
- At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
- At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
- At der er brugt uoriginale reservedele.
- At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f.eks ved flytning eller videresalg.
- At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft.

Övriga tillbehör Øvrig tilbehør Øvriae tilbehør Muut lisälaitteet Other accessories Sondere Zubehöre **Autres accessoires** Accesorios aditionales Altri accessori Dodatkawowe cześci **Tartozékok** Аксессуары



Kittel med lock Bolle med lokk Skål med låg Teräskulho, kansi Bowl with cover Schüssel, abdeckung Bol couvercle Recipiente, tapa Contenitore, coperchio Pojemnik, pokrywa Roysdamentes acelüst, fedőtál Емкость с крышкой



Rulle, kniv, skrapa Rulle, kniv, skrape Rulle, kantskraber, skraber Rulla, veitsi, kaavin Roller, scraper, spatula Rührwalze, teigabstreifer, teigspachtel Rouleau, couteau, raclette Rodillo, cuchilla, espátula Rullo, coltello, spatola Rolka, nóż. łopatka Keverőhenger, kaparókés, Нож, мешалка и скребок



Degkrok Eltekrok Dejkrog Taikinakoukku Dough hook Knethaken Crochet à pate Gancho de amasar Gancio per impastare Hak do ciasta Dagasztókampó Тестомешалка



Dobbelvisp Hurtigpisker Kaksosvatkain Double beater Planeten-Schlagwerk Batteur double Batidor doble Sbattitore a doppia frusta Podwójna trzepaczka Habverő Двойная взбивалка



Citruspress Sitruspresse Citruspresser Sitruspuserrin Citrus fruit press Zitruspresse Presse agrumes Exprimidor de cítricos . Spremiagrumi Wyciskarka do owoców cytrusowych Citromprés Соковыжималка для цитрусовых



Mixer Hurtigmixer Blender Tehosekoitin Liquidiser/Blender Mixer Mixeur Batidora Frullatore Mikser / Mieszarka Turnix Миксер



Grönsaksskärare Grønnsaksskjærer Grøntsagssnitter Vihannesleikkuri Vegetable slicer Gemuseschneider Coupe-légumes Tagliaverdure Rebanador de verduras Krajalnica warzyw Zöldségszeletelő Овощерезка



- 3 extra trummor ekstra tromler
- 3 ekstra tromler
- kpl rastinrumpuja
- additional drums Zusatztrommeln
- tambours différents
- 3 tambores adicionales
- 3 tambori altri
- 3 dodatkowe bźbny
- 3 extra reszelokészlet 3 дополнительных барабана



Köttkvarn

Kjøttkvern Kødhakker Lihamylly Mincer Fleischwolf Hachoir Picadora de carne Tritacarne Maszynka do mielenia mięsa Húsdaráló, kolbásztöltő Мясорубка



Hålskivor + kniv Hullskiver + kniv Hulskiver + kniv Erikokoisia reikälevyjä + veitsi Hole discs + knife Scheiben + Messer Accessoires + coteau Discos perforados + cuchilla Dischi forati + coltello Sitka + nóż Kések és darálótárcsák Пластина с отверстиями



Stänkskydd Sprutskjold Stænkskærm Roiskesuoja Splash shield . Spritzschutz Écran de protection Proteccion contra salpicaduras Paraspruzzi Oslona przeciwrozpryskowa Frőcskőlésgátlő Защита от брызг



Korvhorn Pølsehorn Pølsehorn Makkarauppilo Sausage pipe Wurstrohr Embout à sucisses Tubo para embutidos Becco persalsiccia Rurka do napelniania kielbas Kolbásytőltő Колбасная воронка



Passertillsats Moseapparat Frugtpresser/moser Maja-jahedelmäpuserrin Strainer Passiersatz Appareil à passer Unidad de colado Passaverdura Wyciskarka soków Passzírozó Соковыжималка для фруктов и ягод



Rivtillsats Mandelkvern Riveindsats Raastin Grater Reihsatz Rouleau à raper Unidad de rallado Grattugia Tarka Reszelő Терка



**Pastatillsats** Pastasett Pastasæt Pastalevvt Pasta attachments Nudelvorsatz Disque à pates Unidad para pasta Trafila per la pasta Kształtka do makaronów Tésztagyártó Пластины для нарезания макарон



Müslikvern Müslikværn Hiutalemvllv Flake mill Flocker Moulin à céréales Molinillo de cerales Macina per cerali in fiocci Młynek do mielenia ziama na płatki zbożowe Műzligzártó Мельница для хлопьев

Müslikvarn



Mjölkvarn Melkvern Melkværn Viljamylly Grain mill Getreidemuhle Moulin à farine Molinillo de harina Macina per cereali Młynek do mielenia ziama na make Malom Зерновая мельница



Spritstillsats . Kakesprøyte Kageplade Pursotin Cookie attachment Spritzgebäckvorsatzs Accessoire à gateaux Unidad de embudo Stampo per biscotti Kształtka do ciastek Kekszkészítő Тестоформовка